

## VARIA MULTI замена шестерней

Для выполнения данных работ вам потребуется шлицевая (2,5мм) и крестовая отвёртки.

1. Снимите привод с кронштейнов привода и рабочей цепи (см. инструкцию по монтажу).
2. Положите привод на стол как показано на рисунке и открутите 6 винтов:



Снимите крышку корпуса привода:



3. Извлеките ведомую и ведущую шестерни с валами:



4. Поменяйте вышедший из строя элемент и соберите привод, в обратном шаговом порядке данной инструкции.